

SÅ ANVÄNDER DU SEPTIKTANKMÄTAREN B1

MANOMETER
(Analog visare)

PUMPKNAPP

SLANGANSLUTNING



- 1 Mät upp tankhöjden på din tank. Värdet anger full tank. (tex 400 mm)
- 2 Ställ in den röda pilen på värdet (tex 400 mm)
- 3 Tryck på pumknappen tills visaren på manometern inte ökar sitt utslag utan faller tillbaka och stannar.
- 4 Där manometervisaren stannat visas på skalan slamnivån i tanken.
5. Vid ny senare mätning har värdet sjunkit eller gått ner till noll.
Batteri bör räcka minst 2 år.

(Mätaren kan användas till septiktank, bränsletank eller vattentank i båtar husbilar mm avsedd för montage på vertikal yta, tex skott.)

SÅ FUNKAR DET

Funktionen är enkel.

Man pumpar ner luft till botten av tanken och skapar på så sätt ett mottryck mot den vätskenivå som finns i tanken.

Luftrycket som då är lika med vatten/slamtrycket kan då mätas i mm vattenpelare (vattenhöjd).

Dvs om nivån i tanken är 500 mm (0,5m) så avläses 500 mm på mätaren.

Mätaren renblåses vid varje mättillfälle så det är ingen risk för igensättning.

OBS. Mätarens manometer är känslig för tryck över skalans mätvärde därför ska man inte tex hålla för slangutloppet och köra pumpen så att visaren slår i botten.