

## SÅ ANVÄNDER DU SEPTIKTANKMÄTAREN H1



- 1 Pumpa lätt några gånger med pumphandtaget tills visaren på manometern inte ökar sitt utslag utan faller tillbaka och stannar. Håll kvar handen på handtaget i nedtryckt läge för bättre avläsning.
- 2 Där manometervisaren stannat kan nivån i tanken läsas av på skalan. (slam och vätskehöjden)

(Mätaren H1 bör monteras under ett tak eller förses med ett väderskydd)

## SÅ FUNKAR DET

Funktionen är enkel.

Man pumpar via en slang ner luft (några pumptag med en liten "cykelpump") till botten av tanken och skapar på så sätt ett mottryck mot den vätskenivå som finns i tanken. Luftrycket som då är lika med vätske/slamtrycket kan då mätas i mm vattenpelare (vattenhöjd).

Dvs om nivån i tanken är 500 mm (0,5m) så avläses 500 mm på mätaren. Mätaren renblåses vid varje måttillfälle så det är ingen risk för igensättning. Ingen elinkoppling eller underhåll, funkar alltid och mäter alltid rätt nivå.

**OBS. Mätarens manometer är känslig för tryck över skalans maxvärde, därav ska man inte tex hålla för luftutloppet och pumpa så att visaren slår i botten.**