

## SÅ ANVÄNDER DU SEPTIKTANKMÄTAREN H3

MANOMETER  
(Analog mätare)

PUMPKNAPP

SLANGANSLUTNING



- 1 Tryck på pumpknappen tills visaren på manometern inte ökar sitt utslag utan faller tillbaka och stannar.  
(Bäst med flera korta pumptryck)
- 2 Där manometervisaren stannat visas på skalan slamnivån i tanken.
3. Vid ny senare mätning har värdet sjunkit eller gått ner till noll.  
Batteri bör räcka minst 2 år.

TANKEN BÖR ANMÄLAS TILL TÖMNING DÅ VISAREN ÄR INNE PÅ ORANGEFÄRGAT OMRÅDE

## SÅ FUNKAR DET

Funktionen är enkel.

Man pumpar ner luft till botten av tanken och skapar på så sätt ett mottryck mot den vätskenivå som finns i tanken.

Luftrycket som då är lika med vatten/slamtrycket kan då mätas i mm vattenpelare (vattenhöjd).

Dvs om nivån i tanken är 500 mm (0,5m) så avläses 500 mm på mätaren.

Mätaren renblåses vid varje mättillfälle så det är ingen risk för igensättning.

**OBS. Mätarens manometer är känslig för tryck över skalans mätvärde därför ska man inte tex hålla för slangutloppet och köra pumpen så att visaren slår i botten.**